

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Przyrząd do sprawdzania szczelności układu chłodzenia AE300194



## OPIS PRODUKTU

Uniwersalny przyrząd przeznaczony do sprawdzenia szczelności układu chłodzenia w różnych typach samochodów. W celu sprawdzenia szczelności układu należy zamontować uniwersalny adapter w miejscu korka zbiornika wyrównawczego lub korka chłodnicy, a następnie za pomocą ręcznej pompki wytworzyć ciśnienie ok. 1.0 Bar (15 PSI) i obserwować wskazania manometru. Ewentualne spadki ciśnienia świadczą o nieszczelnościach w układzie.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Ostrzeżenia:

- W UKŁADZIE CHŁODZENIA MOŻE PANOWAĆ WYSOKIE CIŚNIENIE – ODKRĘCAĆ KOREK OSTROŻNIE
- PŁYN CHŁODZĄCY MOŻE MIEĆ WYSOKĄ TEMPERATURĘ – ODKRĘCAĆ KOREK OSTROŻNIE

### Instrukcja użytkowania:

- Odkręcić korek wlewowy chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego. UWAGA: Jeżeli występują dwa korki odkręcić ten znajdujący się chłodnicy.
- Założyć adapter w miejsce odkręconego korka.
- Zaciśnąć ramiona adaptera na gwincie lub przetłoczeniu (w zależności od konstrukcji) chłodnicy lub zbiornika.
- Dokręcać ręcznie nakrętkę adaptera aż do wyraźnego oporu.
- Podłączyć pompkę do adaptera, wtłoczyć do układu chłodzenia ciśnienie ok. 1.0 Bar (15 PSI)
- Obserwować wskazania manometru. Spadek ciśnienia na manometrze wskazuje na nieszczelność
- Po zakończeniu wszystkich czynności spuścić powietrze z układu naciskając zawór spustowy na wężu pompki, odłączyć pompkę od adaptera oraz adapter od układu chłodzenia i ponownie założyć korek wlewowy.
- Przed uruchomieniem pojazdu SPRAWDZIĆ POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.  
al. Warszawska 131  
20-824 Lublin  
tel. +48 81 444 63 73  
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży .....

Podpis i pieczęć sprzedającego .....